Overslag

Madshausen Tilbygning

Grundarbejde:			
87⅔ al ÷ Kælder = 7al = 80 löbl udgravning	8	6,40	
57°4" ÷ dv = 10°4 = 47 löbl dv Fundamente	5	2,35	
80 al Sand at nedlægge löbl	15	12,00	
47 al dv do Fundamente	8	3,75	
2 Kubikm Jord opgraver i Kælder	"	5,00	
Kalkkuler graver (5×7×1½ Fyl.)	"	4,00	
45 Fdr Kalk lægge ned	25	11,25	
			44,75
Murarbejde:			
12 □al 13½" Kældermur	40	4,80	
39 □al 9" dv dv	30	11,70	
80 □al 13½" Fundamentmur	40	32,00	
627 □al 12" Murmur	40	250,80	
280 □al 4½" Fundamente	18	50,40	
12 al Dobbelt Skorsten	100	12,00	
12 al Enkelt dv	75	9,00	
1 Dobbelt og 1 Enkelt Skorstenspibe	"	18,00	
200 St. gulvpiller	8	16,00	
420 □al Enkelt Bygger	30	12,60	
21 □al dv i Kælder	30	6,30	
627 □al udvig Fundamenter	15	94,05	
80 □al dv Fundamenter	15	12,00	
14 Fdr Kalkmørtel	100	14,00	
3 Cementtrappetrin	10,00	30,00	
360 □al gibsdæk i Kjælder 39 □al dv Trappeskjæv 240 □al dv dv Væg = 630 □al = 533 □al 17		90,61	
110 □al dv i Vestregavl			
820 □al Vægpuds Huus 264 □al dv loft gavle 69 □al dv dv Trappen = 915 □al 14		128,10	
60 □al Vægpuds Kælder Trappen	12	7,20	
146 □al Bræddeing gavle Fronterne	5	7,30	
4 Kakkelovne opsat	2,50	10,00	
1 Komfur og 1 Friskekedde do	5,00	10,00	
Stillads og Redskaber at tilbygge		50,00	876,86
	Ovenfor 2 Kr		921,61
Centrepaa loftet af mure pudse eller savle med, dør. og vindues			850,00

Materialer! Murarbejde Omfort 921.61

Sylderen paa pladsen		"	"	
60 Ler Sand at Køre a 6 Øre pr Ler		"	"	
28000 ½ Ler Teglsten à 20	20	560	—	
18000 ½ Ler Teglsten à 18	18	324	—	
45 Tdr Kalk à 200 ℔	4	180	—	
16 — Cement (Løvenholm)	4,50	72	—	
10 — Strandsand Ler pr Ø	1	10	—	
4 Ruller Tagpapir à 12	10	13	60	
200 ℔ Tvaad til Binding N 8	13	26	—	
1 Tømmerstabel 10×36 i gangen	4,50	4	50	
24 Lufthuller 2½×4	15	3	60	
4 Skorstenslager 9×9	1	4	—	
1 Ventilator 4½×9"	1,40	1	40	
11 Ruller Papir à 50 □ alpt Rulle	1,75	19	25	
20 Dak Rørsnit 15/12	33	6	60	
2 ℔ Rørtraad N 20	30	"	60	
(2 Stk Vælderindretninger med Opslik	1	5	50	
N = 210 = 18×14" Tag à 200 × glas 75 pr =				
17 Stk Murankre til gavle Fronter	60	10	20	
33×33 = 60 □ Jernbjælkeudlægs under Murbinde		33	—	1284,25
Taget = 634 □ ale à 6 Øre)				
	pr 1000			
cr 3900 Sten (Knapstrøgner) à 95	—	370	50	
38 al Rygningsten	à 80	30	40	
2 = 2 Tagvindue (× glas = 200)	à 7,50	17	—	
2 ℔ Tvaad til Binding × Sømme		2	—	
3900 Opslag og Stygbånder	35	140	—	
38 al Rygning do	50	19	—	578,90
Blikkenslager!				
60 al Tagrender Kvik N 12	1	60	—	
40 al Nedløbsrender N 4 Kvik	1	24	—	
15 al Tagrenderne N 12	1,35	20	25	
14 al Flunker at Dække N 11	2,50	35	—	139,25
Snedkerarbejde!				
1 gangdør 2al × Vinduer = 3°3" × 3°30" tag		45	—	
1 Havedør 1°10 × Vinduer = 3°3" × 3°20		45	—	
1 Bryggerdør Vinduer = 1°12 × 3°20		20	—	
1 Dobbelt indvendig Dør 2° × 3°12"		25	—	
8 Lukkede do Døre 1°10" × 3°10	18	144	—	
1 do Kælderdør samt 1°6 × 3°8		15	—	
1 do Spidskarnidør do 1°3" × 3°		12	—	
2 do Loftskarnidøre do 1°8 × 3°8"	15	30	—	
Omfort Kr		336	—	2934,01

Snedkerarbejde: Omfort 2924.01

	Omfort Snedkerarbejde	336	vv	
5 fag	6 Ram Vinduer 2°12 × 2°14" høje	24 vv 120	vv	
1 —	5 Ram do Døren 3° × 2°14"	30	vv	
3 —	4 Ram Vinduer 1°16" × 2°14"	15 vv 45	vv	
4 —	4 Ram do gavle 1°12" × 2°	14 vv 56	vv	
2 —	2 Ram Rundbuer 1° × 2°6"	10 vv 20	vv	
2 —	1 Ram Vinduer 20" × 1°20"	8 vv 16	vv	
				623 vv

Tømrerarbejde:

2 Stk 3°4" = 5×6 Valdarbjelker	= 18 al a 35	6.30	
3 — 3°18" = 5×6 do			
14 — 7 al — 4×5 gulvbjælker			
3 — 3½ al 4×5			
4 — 5½ al 4×5	= 283 al a 24	67.92	
16 — 6°4" — 4×5			
6 — 7°16" — 4×5			
4 — 1½ al — 4×5 under Ovne			
81 al 2½×4 Murbænke	a 13	10.53	
5 Stk 16 al 7×7" Bjælker			
10 — 14 al 7×7" do			
×1 — 7½ al 7×7 do	= 244 al a 65	158.60	
×1 — 3½ al 7×7 do			
×1 — 6½ al 7×7 do			
×1 — 6½ al 7×7 do			
1 — 13 al 3½×7 Vexler	= 13 al a 35	4.55	
1 — 6 al 5×5 do	= 6 al a 30	1.80	
29 — 18" — 4×5 Trinpelstolper			
12 — 3½ al 4×5 Stolpestolper			
2 — 12 al 4×5 Trinpelbræt	= 96 al a 24	23.04	
2 — 11 al 4×5 do			
1 — 10 al 4×5 do			
2 — 12 al 5×5 Aas			
2 — 11 al 5×5 do	= 56 al a 30	16.80	
1 — 10 al 5×5 do			
12 — 4½ al 2½×5 Bagstød	= 86 al a 17	14.62	
18 — 2 al 2½×5 Kinkelhø			
4 — 8 al 3×6 Bjælkestivere			
36 — 11 al 3×6 Spær			
18 — 6½ al 3×6 Hanebjælker	= 610 al a 22	134.20	
10 — 6 al 3×6 Spærkinne			
1 — 5 al 3×6 do do			
2 — 6 al 4×5 Spærenkoder	= 12 al a 24	2.88	
	Omfort Rd	441.24	3547.01

Fremadrivende					3547 01
"	Fremadrivende Overfort		441	.24	
2 Stk 4½ ae 3×4 hovedhengrejler	= 13 ae	25	4	.25	
1 — 4 ae 3×4 do do					
2 — 5½ ae 3×6 Hanebånd do	= 16 ae	22	3	.52	
1 — 4½ ae 3×6 do do					
1545 ae 5/4×2½" Liegter	a	6	92	.70	
41 ae 5/8×6" Tvivler til hengsider	a	10	4	.10	
82 ae 5/8×5" do do do	a	9	7	.38	
10 ae 5/8×6" do do til hanebånd	a	10	1	.00	
20 ae 5/8×5" do do do	a	9	1	.80	
30 ae 7/8×5" do do til porte	a	9	27	.00	
56 ae 1×6" til Vindskeder	= 84 ae	12	10	.08	
28 ae 1×6 til Dakkonsoler					
533 □ae 1×4" gibs-loft og Vægge		30	159	.90	
50 □ae 5/4×5 tilbøbler do		50	25	.00	
360 □ae loft 5/4×6 tvæpl 2 S.		70	252	.00	
318 □ae gulv 5/4×6" tvæpl 1 S.		80	254	.40	
8 □ae Pulterrum 5/4×6 tvæpl 1 S.		80	6	.40	
10 □ae 1×6" tvæpl Vedhushals		50	5	.00	
50 ae Fodpanel 1×4" loftsvelve		8	4	.00	
190 ae 1×6" med Tvillbeklædt		15	28	.50	1328.27
1 Hovedtrappe 8 a 9 Trin × Trl	lavet opgar at Trin	75	6	.00	
1 Øvre Trappe 15 Trin med Haandlist og Ballustre × Trl	lavet opgar pr Trin	4.50	67	.50	73.50
Tømrerarbejde!					
c 1500 ae Afbinding og gulvbjælker a		12	180	.00	
3 Hengejrejler at lave. ophænge a		3.00	9	.00	
1545 ae liegter at paa nagle		2	30	.90	
453 ae Udhængsbræder at nedlægge		4	18	.12	
56 ae Vindskeder med Dæklister		10	5	.60	
6 Udhængspier at hvile		25	1	.50	
50 Spær og Aasender at Dejfspærre		15	7	.50	
533 □ae gibsloftskal at opslaa		5	26	.65	
360 □ae loft do at lægge		7	25	.20	
318 □ae gulv do do		10	31	.18	
18 □ae Vedhushals og Pulterrum		25	4	.50	
240 □ae Fodpanel		5	12	.00	352.15
Snikker og Smeder Arbejde c			50	.00	50.00
		ialt Kr			5350.93

c = Bork og Haandlangerarbejde 350.00
Tømrerarbejde 80.00
Tilsammen Kr 430.00

Aalborg d 24/1 07
A. Andersen